
Wrist Digital Blood Pressure Monitor

Model UB-511



Instruction Manual Original

Manuel d'instructions

Traduction

Manual de Instrucciones

Traducción

Manuale di Istruzioni

Traduzione

使用手册

ITALIANO ESPAÑOL FRANÇAIS ENGLISH

Sommaires(s)

Chers clients	2
Remarques Préliminaires	
Précautions	2
Contre-indications	3
Nomenclature	4
Symboles	
Utilisation de l'appareil	
1. Mise en place / Remplacement des piles	
2. Serrage du brassard	
3. Comment faire des mesures correctes	
4. Pendant la mesure	
5. Après la mesure	
Les Mesures	
Consignes et observations pour une mesure correcte	
Qu'est-ce qu'une fréquence cardiaque irrégulière ?	
Indicateur du progrès de la pression	
Indicateur de la classification de la pression sanguine suivant l'OMS	.12
Pression Sanguine	
Qu'est-ce que la pression sanguine?	
Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler?	
Comment mesurer la pression sanguine chez soi?	
Classification de la pression sanguine suivant l'OMS	
Variations de la pression sanguine	
Recherche des Pannes	
Entretien	
Fiche Technique	

Chers clients

Nous vous remercions de votre confiance. Le moniteur de tension artérielle A&D que vous venez d'acquérir, tout en étant d'une utilisation facile, est sur le plan technologique l'un des appareils les plus avancés du marché. Lisez ce manuel entièrement et soigneusement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

Remarques Préliminaires


Cet appareil est conforme à la directive européenne 93/42 EEC des appareils médicaux avec le marquage C 6 0123 de conformité accompagné du numéro de référence de l'autorité désignée.
Cet appareil est conçu pour tous à l'exception des nouveaux nés et des enfants.
Lieu d'utilisation. L'appareil est destiné à une utilisation dans un environnement domestique de soins de santé.
Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle et la fréquence cardiaque des personnes dans ur objectif de diagnostic.

Précautions

_	Cet appareil est équipé de pièces de précision. C'est pourquoi il faut éviter de l'exposer à de fortes températures, à une humidité extrême ou au soleil. De même, il faut éviter les chocs et le protéger de la poussière.
	Nettoyez cet appareil avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de diluant, d'alcool, de benzène ou de chiffons mouillés.
	Evitez de plier fortement le brassard pendant une longue durée, parce qu'un tel traîtement peut raccourcir la durée de vie des composants.
	L'appareil et le brassard ne sont pas imperméables. Evitez de les mouiller avec de l'eau, de la transpiration ou la pluie.
	Les mesures peuvent être faussées si l'appareil est utilisé près d'un poste de télévision, un four à micro ondes, un téléphone cellulaire, des appareils à rayon X ou tout autre appareil dégageant de forts champs électriques

	L'appareil usé, les pièces et les piles ne doivent pas être jetés comme les déchets ménagers ordinaires, ils doivent être traités conformément à la législation en vigueur.
	Lorsque vous réutilisez l'appareil, vérifiez qu'il est propre.
	Ne modifiez pas l'appareil. Cela pourrait l'endommager ou provoquer des accidents.
	Pour mesurer la tension artérielle, le poignet doit être suffisamment pressé par le brassard afin de bloquer temporairement la circulation sanguine dans l'artère. Cela peut provoquer une douleur, un engourdissement ou une marque rouge temporaire sur le poignet. Cet état survient particulièrement si la mesure est répétée de manière successive. Les douleurs, les engourdissements ou les marques rouges disparaissent avec le temps.
Со	ontre-indications
Vo	us trouverez ci-après des précautions destinées à l'utilisation appropriée de l'appareil.
	N'appliquez pas le brassard sur un bras sur lequel un autre équipement médical électrique est fixé. L'équipement pourrait ne pas fonctionner correctement.
	Les personnes victimes d'une insuffisance circulatoire grave au niveau du bras doivent consulter un médecin avant d'utiliser l'appareil afin d'éviter tout problème médical.
	N'effectuez pas vous-même de diagnostic des résultats de la mesure et ne commencez pas de traitement vous-même. Consultez toujours votre médecin pour une évaluation des résultats et du traitement.
	N'appliquez pas le brassard sur un bras portant une blessure non guérie.
	N'appliquez pas le brassard sur un bras recevant un goutte-à-goutte intraveineux ou une transfusion sanguine. Cela pourrait provoquer des blessures ou des accidents.
	N'utilisez pas l'appareil en présence de gaz inflammables tels que des gaz anesthésiants. Cela pourrait provoquer une explosion.
	N'utilisez pas l'appareil dans des environnements à forte concentration d'oxygène, tels qu'une chambre à oxygène sous haute pression ou une tente à oxygène. Cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.

Nomenclature



Symboles


Symboles Fonction / Signification Train		Traitement
(h) Hors/en circuit de l'appareil		
⊕{LR03 AAA	Repères pour installer les piles	
	Courant continu	
SN	Numéro de série	
2002쎈 Date de fabrication —		
*	Type BF: L'appareil, le brassard et les tubes isolants ont été conçus de manière à fournir une protection particulière contre les électrochocs.	
•	Apparaît lorsque la mesure est en cours et clignote quand les pulsations cardiaques sont détectées.	L'appareil est en train de mesurer; restez calme.
((\(\(\) \))	Cet indicateur détecte les pulsations cardiaques irrégulières ou autres mouvements de corps excessifs pendant la mesure.	
M	Les mesures précédentes conservées dans la MEMOIRE.	
Full Battery	L'indicateur de la tension des piles pendant la mesure.	
La tension des piles est faible quand il clignote. Remplacer toutes les piles par quand cet indicateur clignote.		Remplacer toutes les piles par des neuves quand cet indicateur clignote.
_	Apparaît en cas de fluctuation de la pression due à un mouvement pendant la mesure.	Recommencez la mesure. Restez parfaitement tranquille pendant la mesure.
Err	Apparaît si la différence entre la pression systolique (tension maxima) et la pression diastolique (tension minima) est inférieure à 10 mmHg.	Attaches la braccard correctors est et
Err CUF	Apparaît lorsque la pression n'augmente pas pendant le gonflage du brassard.	Attachez le brassard correctement, et recommencez la mesure.
נטר	Apparaît lorsque le brassard n'est pas attaché correctement.	
E	La pression n'est pas détectée correctement.	
SYS	Pression systolique en mmHg.	

Symboles	Fonction / Signification	Traitement
DIA Pression diastolique en mmHg. ———		
PUL./min Pouls: nombre de pulsations cardiaques par minute. ———		
C € ₀₁₂₃	C € ₀₁₂₃ Label des appareils médicaux conformes à la directive européenne.	
	Marquage WEEE	
•••	Fabricant	
EC REP	Mandataire Européen	
③	Consultez le manuel/la brochure d'instructions	

Utilisation de l'appareil

1. Mise en place / Remplacement des piles

- 1. Glissez le couvercle des piles en arrière comme indiqué, afin de l'enlever de l'appareil.
- Insérez les deux piles de dimensions AAA ou LR03 dans le logement, en respectantdes p les positifs (+) et négatifs (-) comme indiqué dans leur logement et sur le brassard.
- 3. Glissez le couvercle des piles en avant sur l'appareil.



ATTENTION


- Respectez bien les polarités, sinon l'appareil ne fonctionnera pas
- Quand (marque des piles faibles) apparaît sur l'affichage, remplacez les deux piles en même temps par des neuves. Ne mélangez pas les piles anciennes et nouvelles. Cela peut raccourcir la durée de vie des piles, ou provoquer un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- La marque (pile faible) n'apparaît pas lorsque les piles sont épuisées.
- La durée de vie des piles varie avec la température ambiante et peut être raccourcie par des températures basses.
- Enlevez les piles si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. Les piles peuvent fuir et endommager votre appareil.
- Utilisez les piles spécifiées seulement. Les piles fournies avec l'appareil sont destinées à la démonstration et peuvent avoir une durée de vie plus courte.

Utilisation de l'appareil

2. Serrage du brassard

- 1. Ajustez le brassard autour de votre poignet environ 1 cm au dessous de votre main, comme indiqué dans la figure de droite.
- 2. Serrez le brassard fermement, en utilisant la bande Velcro.

Note: Pour des mesures appropriées, serrez le brassard fermement et faites la mesure sur un poignet nu (poignet gauche de préférence et sans montre).



3. Comment faire des mesures correctes

Pour obtenir la meilleure précision la meilleure lors de la mesure de la pression sanguine :

- Asseyez-vous confortablement sur une chaise. Posez le bras sur la table.
 Ne croisez pas les jambes. Gardez les pieds au sol et tenez le dos bien droit.
- Se relaxer pendant 5 à 10 minutes avant de commencer les mesures.
- Levez votre main pour que le brassard soit au même niveau que votre cœur à l'aide d'un support afin que le bras reste décontracté.
- Bouger le moins possible et rester calme pendant les mesures.
- Ne pas faire de mesure juste après un effort physique ou un bain.
 Nous vous recommandons de vous reposer de vingt à trente minutes avant de faire la mesure.
- Mesurez votre pression sanguine à peu près à la même heure chaque jour.



4. Pendant la mesure

Pendant la mesure, il est normal que l'on sente que le brassard est très serré. (Ne pas s'inquiéter.)

5. Après la mesure

Après la mesure, appuyez sur le bouton START pour éteindre l'appareil. Enlevez le brassard et notez votre tension et votre pouls.

Note: L'appareil est fourni avec une fonction de coupure du courant automatique, qui met l'appareil hors circuit automatiquement une minute après la mesure.

Attendez au moins trois minutes avant de remesurer votre tension (ou celle d'une autre personne) à des fins de confirmation.

Les Mesures

Note: Le UB-511, une fois utilisé, assurera un gonflage opportun à l'utilisateur, basé sur le mesurage précédent.

- 1. Asseyez-vous confortablement en mettant le brassard au même niveau que votre cœur et relaxez-vous.
- 2. Appuyez sur le bouton START .

La moyenne des pressions sanguines enregistrées et le numéro de donnée sont affichés brièvement.

A ce moment-là, l'affichage change comme indiqué sur la figure de droite au moment où la mesure commence.


Le brassard commence à gonfler. Il est normal que l'on sente que le brassard serre fortement le poignet.

Note: Si vous désirez arrêter le gonflement quelque (ce) soit le moment, appuyez de nouveau sur le bouton START.

- 3. La mesure commence automatiquement quand la pressurisation démarre, et la marque (des pulsations) cliquote.
- 4. Lorsque les mesures sont finies, les lectures des pressions systolique et diastolique ainsi que le nombre de pulsations sont affichées. Le brassard finit de se dégonfler en chassant l'air restant.
- 5. Appuyez de nouveau sur le bouton START pour éteindre l'appareil. Retirez le brassard.

Note: L'appareil est fourni avec une fonction de coupure du courant automatique.

Attendez au moins trois minutes avant de remesurer votre tension (ou celle d'une autre personne) à des fins de confirmation.




Les Mesures

Consignes et observations pour une mesure correcte

- → Asseyez-vous confortablement. Placez le bras (gauche de préférence) sur une table ou un autre support de manière à ce que le centre du brassard soit à la même hauteur que le coeur.
- □ Détendez-vous pendant cinq à dix minutes avant de commencer la mesure. Si vous êtes énervés ou au contraire déprimés, cela se réflètera sur votre tension de même que sur votre pouls.
- □ La tension de tout individu varie constamment selon ce qu'il fait et ce qu'il mange. D'autre part, certaines boissons ont un effet très fort et très rapide sur la tension artérielle.
- □ La pression sanguine d'un individu varie constamment, dépendant sur ce qu'il est en train de faire et ce qu'il a mangé. Ce que vous buvez peut avoir un effet très fort sur votre pression sanguine take off (same sentence) Delete.
- Au cas où l'appareil détecte une condition anormale, il s'arrête de mesurer et affiche un symbole d'erreur. Voir la page 5 pour la description des symboles.
- □ Cet appareil est conçu pour mesurer la tension artérielle des adultes uniquement. Avant de l'utiliser pour mesurer la tension d'un enfant, veuillez en discuter avec votre médecin. Ne laissez jamais un enfant prendre lui-même sa tension sans surveillance.

Mode Opératoire

- 1. Mesure normale avec les données conservées (Voir la page 9) Appuyez sur le bouton START. La pression sanguine est mesurée et les données sont conservées dans l'appareil. L'appareil peut stocker les trentes dernières données en mémoire.
- 2. Rappel des données en mémoire Appuyez sur et tenez le bouton <u>START</u> pour rappeler les données. Les données conservées apparaîssent automatiquement dans l' ordre des dernières données.
- 3. Effacement des données Enlevez les piles pour effacer toutes les données. Les installer de nouveau.




Qu'est-ce qu'une fréquence cardiaque irrégulière ?

Le moniteur de la pression sanguine "Modèle UB-511" permet la mesure d'une pression sanguine et du pouls, même quand une pulsation cardiaque irrégulière se produit. Une pulsation cardiaque irrégulière est définie comme une pulsation du cœur qui dévie de 25 % de la moyenne de toutes les pulsations du cœur pendant la mesure de la pression sanguine. Il est important que vous vous détendiez, restiez calme et ne parliez pas pendant les mesures.

Note: Si vous voyez fréquemment l'indicateur ((C)), il est recommandé de contacter votre médecin afin de faire un diagnostic plus précis et de dépister un éventuel risque d'arythmie.

Indicateur du progrès de la pression


L'indicateur suit le progrès de la pression pendant la mesure.




Indicateur de la classification de la pression sanguine suivant l'OMS

Chacun des six segments d'indicateur du progrès de la pression correspondent à la classification de la pression

sanguine suivant l'OMS, décrit à la page suivante.



■ : L'indicateur affiche un segment, basé sur les dernières données, correspondant à la classification suivant l'OMS.



Pression Sanguine

Qu'est-ce que la pression sanguine?

La pression sanguine est la force avec laquelle le sang vient frapper contre les parois des artères. La pression systolique se produit lorsque le coeur se contracte. La pression diastolique se produit lorsque le coeur se détend. La pression sanguine est mesurée en millimètre de mercure (mmHg). La pression sanguine naturelle d'un individu est représentée par la pression fondamentale qui est mesurée avant toute activité, le matin au lever du lit, et avant de manger ou de boire.

Qu'est-ce que l'hypertension et comment la contrôler?

L'hypertension est une tension artérielle (ou plus exactement une «pression sanguine») anormalement élevée. Non surveillée, l'hypertension peut provoquer de nombreux problèmes de santé, notamment une attaque d'apoplexie ou une crise cardiaque.

L'hypertension peut être contrôlée en changeant son style de vie, en évitant tout stress et avec des médicaments sous surveillance médicale.

Pour empêcher l'hypertension ou la garder sous contrôle:		
□ Ne pas fumer.	□ Faire régulièrement des exercices physiques.	
☐ Réduire sa consommation de sel et de graisse.	☐ Effectuer régulièrement des visites médicales.	
☐ Maintenir un poids adéquat.		

Comment mesurer la pression sanguine chez soi?

Lorsque la tension est mesurée à l'hôpital ou dans le cabinet du médecin, l'on ne parvient pas toujours à se décontracter, ce qui peut avoir pour effet de faire monter la tension de 25 à 30 mmHg plus élevée que la tension mesurée chez soi. Le fait de mesurer sa tension tranquillement chez soi réduit les influences extérieures sur la valeur de la tension, complète les mesures effectuées par le médecin et permet d'établir un relevé plus précis et plus complet de sa tension artérielle.

Classification de la pression sanguine suivant l'OMS

Les critères d'évaluation pour une haute pression sanguine, sans regarder l'âge, ont été établis par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme indiqué dans le graphique ci-contre.

Variations de la pression sanguine


La tension artérielle (ou pression sanguine) d'un individu varie fortement selon le moment de la journée et selon la saison. Ainsi, elle peut varier de 30 à 50 mmHg dans une même journée selon un ensemble de conditions. Chez les personnes hypertendues, ces variations sont souvent encore plus prononcées.


Normalement, la pression augmente pendant le travail ou le sport et tombe à son plus bas niveau pendant le sommeil. Par conséquent ne pas trop s'inquiéter des résultats d'une seule mesure.

Mesurez votre tension tous les jours à la même heure (en suivant la procédure décrite dans ce manuel) pour connaître votre pression sanguine normale. Ces mesures quotidiennes vous permettront d'établir un relevé plus complet de votre tension.

Veillez à bien noter la date et l'heure lorsque vous enregistrez votre pression. Consultez votre médecin pour interpréter les données recueillies.

Origine: Journal de l'hypertension 1999 Vol. 17 N° 2





Recherche des Pannes

Problème	Cause probable	Traitement recommandé
Rien n'apparaît sur	Les piles sont épuisées.	Remplacer les piles usées par des neuves.
l'affichage, même lorsque l'on met l'appareil en marche.	Les bornes des piles ne sont pas dans le bon sens.	Mettre les piles dans le bon sens en faisant correspondre la borne positive et négative comme indiqué sur le brassard.
Le brassard ne se gonfle pas.	La tension des piles est trop faible. La tension des piles est trop faible. La tension des piles est trop faible. Si les piles sont épuisées, ce témoin n'apparaît pas.]	Remplacez les deux piles par des neuves.
	Le brassard est mal serré.	Serrer correctement le brassard.
L'appareil ne prend	Vous avez bougé votre bras ou autre pendant la mesure.	Ne pas bouger et rester calme pendant la mesure.
pas les mesures. Les lectures sont trop hautes ou trop basses.	Le brassard est mal placé.	S'asseoir confortablement et ne pas bouger. Positionner son bras sous un support de manière à ce que le brassard soit au même niveau que le coeur.
Dasses.		Si votre pouls est faible ou irrégulier, l'appareil aura des difficultés à déterminer votre pression sanguine.
Autres	La valeur est différente de celle mesurée dans une clinique ou chez le médecin.	Voir le paragraphe 3. "Comment mesurer la pression sanguine chez soi ?".
Addies		Retirer les piles. Les remettre correctement en place et essayer à nouveau de mesurer.

Note: Si les remèdes décrits ci-dessus ne suffisent pas pour résoudre les problèmes, contactez votre revendeur. N'essayez pas d'ouvrir ou réparer l'appareil vous-même, cela rendrait votre garantie invalide.

Entretien

Ne pas ouvrir l'appareil car il comporte des composants électriques sensibles et une unité d'air complexe qui pourraient être endommagés. Si vous n'arrivez pas à situer un problème avec le tableau de recherche de problèmes, demandez au service après vente de votre revendeur ou du groupe de service A & D. Le groupe de service A & D vous fournira des informations techniques sur les fournisseurs agréés, les pièces et les unités de rechange.

Cet appareil a été dessiné et fabriqué pour une longue période de service. Mais il est généralement recommandé de le faire vérifier tous les 2 ans pour assurer le fonctionnement correct et la précision. Veuillez contacter votre revendeur autorisé ou le groupe de service A&D pour l'entretien.

Fiche Technique

Type	UB-511
Méthode de mesure	Mesure oscillométrique
	Drossian, do 20 à 200 mmHg
Plage de	Pression: de 20 à 280 mmHg
mesure	Pouls: de 40 à 180 pulsations / minute
Précision de	Pression: ±3 mmHg
mesure	Pouls: ± 5%
Consommation électrique	Piles alcalines 2 ×1.5V (LR03 ou AAA)
Nombre de mesures	Environ 400 mesures, lorsque des piles alcalines AAA sont utilisées, avec une valeur de tension de 170 mmHg à une température ambiante de 23 °C
Circonférence du poignet	de 13.5 à 21.5 cm
Classification	Équipement a alimentation interne ME (fournie par les piles) Mode de fonctionnement en continu

Test clinique	Conformément à ANSI / AAMI SP-10 1992
Partie appliquée	Brassard Type BF 🛕
Durée de vie utile	Appareil: 5 ans (six utilisations par jour)
EMC	IEC 60601-1-2: 2007
Condition de fonctionnement	de +10°C à + 40°C (hum. rel. de 15 à 85%) 800 hPa à 1060 hPa
Condition de stockage	de -10 °C à + 60°C (hum. rel. de 15 à 85%)
Dimensions	environ 63 [l] x 56 [h] x 21 [p] mm
Poids	environ 82 g sans les piles

Note: Les spécifications sont susceptibles de changer pour des raisons d'amélioration sans aucun préavis.

Information sur le tableau de compatibilité électromagnétique est disponibles sur notre

site Web: http://www.aandd.jp/products/manual/medical/emc_fr.pdf



A&D Company, Limited

1-243 Asahi, Kitamoto-shi, Saitama 364-8585 JAPAN

Telephone: [81] (48) 593-1111 Fax: [81] (48) 593-1119

EC REP A&D INSTRUMENTS LIMITED

Unit 24/26 Blacklands Way, Abingdon Business Park, Abingdon, Oxfordshire

OX14 1DY United Kingdom

Telephone: [44] (1235) 550420 Fax: [44] (1235) 550485

A&D ENGINEERING, INC.

1756 Automation Parkway, San Jose, California 95131 U.S.A. Telephone: [1] (408) 263-5333 Fax: [1] (408)263-0119

A&D Australasia PTY LTD

32 Dew Street, Thebarton, South Australia 5031 AUSTRALIA Telephone: [61] (8) 8301-8100 Fax: [61] (8) 8352-7409